



Tekniska data

HC 10 Programmerbar.

Spänning	230 VAC
Belastning	16 A -3600 Watt
Back up batteri	100 timmar
Extern sensor (golv)	NTC
Intern sensor (rum)	NTC
Styrning	Golv, rum eller kombinerat
Längd x bredd x djup	81 x 81 x 23 mm
Inkapsling	IP 30
Program	6 st
Reglering	PWM
Temp. område	+5°C till 40°C
Tolerans	+/-1°



Termostaten startar med golvsensor 21°C vid anslutning samt temperaturreglering en halv grad upp eller ner med pilknapparna.

Övriga program med sänkning under natt och arbetsdag är fabriksinställda och startar då timern kopplas in.

Val av golv-, rum- eller kombisensor sker genom att knappen med termometern hålls inne 2 sek. Därefter väljer du vilken typ av sensor du vill ha med pilknapparna. Bekräfta med OK.

Termostat HC-11 Art.nr.	Amp	Totalt Watt	Sensor	Lev. med ramar	Givare
53100011	16 A	3600 W	Golv/rum	Eljo/Elko	NTC