

## Датчик ETOR-55

### Датчик регистрации влажности для водостоков

Датчик предназначен для установки в желобах и водостоках. Регистрирует только влажность. Может быть установлен совместно с наружным датчиком температуры ETF.

Датчик устанавливается в желобе или водосточной трубе на солнечной стороне здания. Контактная часть датчика должна быть расположена навстречу потоку талой воды. При необходимости можно подключить параллельно два датчика.



### Технические характеристики



Назначение	Измерение влажности
Монтаж	Желоба и водостоки
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-50 / +70 ° C
Размеры (В/Ш/Т)	105/30/13 мм
Длина кабеля	10 м (может быть удлинен до 200 м)
Гарантия	3 года

## Датчик ETOR-55

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52514774	Датчик ETOR-55	IP68