HEATCOM®

Sensor ETOR-55

Sonde d'humidité pour gouttière

L'ETOR-55 mesure l'humidité dans la gouttière et se place dans la gouttière ou la descente, du côté ensoleillé du bâtiment. La surface de contact de la sonde doit être orientée dans le sens d'écoulement de l'eau de fonte, c'est-à-dire là où il y a souvent de la neige ou de la glace fondue.

L'ETOR-55 est installée en combinaison avec la sonde de température ETF-744/99, qui mesure la baisse de température.



Données techniques

Mesure	Humidité
Installation	Gouttière ou descente
Indice de protection	IP68
Plage de température (ambiante)	-50/+70°C
Dimensions	H: 105 mm L: 30 mm P: 13 mm
Longueur de câble	10 m Peut être prolongé jusqu'à 200 m
Résistance	10 Ω

Sensor ETOR-55

N° article	Désignation	Indice IP
52514774	Sensor ETOR-55	IP68