HEATCOM®

Thermostat ETR2

Thermostat pour petites surfaces extérieures

L'ETR2 assure une gestion économique de la fonte de la neige et de la glace dans les petites applications (toitures, gouttières et petites surfaces). Dès que de l'humidité est détectée, le thermostat ETR2 met en marche le système de fonte de neige (ETOR-55 détecte l'humidité dans la gouttière, ETF-744/99 mesure quand la température passe sous la température choisie et ETOG-55/56 détecte l'humidité).

Le thermostat est facile à installer et sa sensibilité à l'humidité est réglable. Il se met en marche lorsque la température descend sous la température choisie et fonctionne tant que la sonde détecte de l'humidité – ou aussi longtemps qu'il a été réglé pour fonctionner.

L'ETR2 se monte sur rail DIN.



Données du thermostat

Tension d'alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Relais de sortie	16 A charge ohmique ou 1 A inductive
Hystérésis marche/arrêt	0,4°C
Plage de température	0-10°C
Minuterie - post-chauffage	0-5 heures
Consommation électrique	3 VA
Température ambiante	0/+50°C
Indice de protection	IP20

Thermostat ETR2

N° article	Désignation	Indice IP
52514781	Thermostat ETR2	IP20